

ИНСТРУКЦИЯ МАНГАЛ JUNKER STANDART


КОМПЛЕКТАЦИЯ

1	Корпус мангала с ручками	1
2	Ножка	4
3	Механизм вращения шампуров	1
4	Мотор-редуктор для вращения шампуров	1
5	Шампур собственного производства из нержавеющей стали, толщиной 2,5 мм	7

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

1. Распакуйте картонную коробку и проверьте комплектность поставки.
2. Извлеките корпус мангала (1) и установите его на ножки (2) и надежно затяните крепёжные винты.
3. Вставьте механизм вращения (4) в пазы на боковой стороне корпуса мангала (1)
4. Достаньте из коробки шампуры и разложите их на корпусе мангала (1), вставьте их в пазы на боковой стенке корпуса мангала (1), а концы в отверстия механизма вращения шампуров (4).
5. Закрепите мотор-редуктор (5) в специальных пазах на механизме вращения шампуров (4).
6. Подключите моторы-редуктор к внешнему источнику питания (сети 220В)

МАНГАЛ JNKER STANDART СОБРАН И ГОТОВ РЕАЛИЗОВТЬ ВАШИ КУЛИНАРНЫЕ ТАЛАНТЫ.



Поз.	Наименование
1	Корпус и ручка
2	Ножка
3	Опора шампуров
4	Привод вращения шампуров
5	Мотор-редуктор шампуров

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Соблюдение этих требований увеличит срок службы мангала и облегчит его эксплуатацию.

1. Не оставляйте мотор-редуктор рядом с открытым огнем. Сильный перегрев мотора ухудшает качество смазки в редукторе, что может вызвать нарушение защиты двигателя и его остановку. Если это произойдет-дайте мотору остыть и включите его снова.
2. ВСЕГДА выключайте мотор при манипуляциях с шампурами. Мотор работает с высоким передаточным числом редуктора и ручной поворот или остановка выходного вала создаст чрезмерную нагрузку на шестерни, что может привести к повреждению редуктора мотора.
3. НИКОГДА не оставляйте мотор под дождем. Это может сократить срок службы мотора и привести к поражению электрическим током.
4. Не роняйте мотор, это может привести к его поломке.
5. По возможности используйте только готовые угли. Если Вы делаете угли из дров, обязательно снимите механизмы вращения: чрезмерный нагрев механизмов при открытом огне может привести к их деформации и поломке.
6. После каждого использования удалите остатки угля из мангала и уберите его в безопасное и недоступное для детей место.
7. Храните мангал и его комплектующие в сухом месте. Моторы-редукторы следует хранить при температуре воздуха не ниже нуля.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛОМКУ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ МАНГАЛА И ЕГО КОМПЛЕКТУЮЩИХ ВСЛЕДСТВИЕ НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.



Производитель: ООО «Мультином» Фактический адрес: 198035, Санкт-Петербург, наб. реки Екатерингофки, дом 19. Тел. 8 800 222 9218. grillmashina@yandex.ru

www.grill-mashina.ru